



WiFiTALLY.EU

UCB-C / ATEM



ZAPOJENIE - INVOLVEMENT - BETEILIGUNG - BENOVOŠA - PODKLĄCZENIE



WiFi Tally, wireless tally light for

- Blackmagic ATEM switcher
- OSEE switchers
- vMix computer

<https://wifitally.eu>

SLOVENSKY

Nastavenie WiFi Tally

1. Vypnite svoj Wi-Fi router a pripojte WiFi Tally, ktorú chcete nakonfigurovať, k zdroju napájania. Po 10 sekundách začne blikať modrá LED dióda, ktorá signalizuje aktívny Wi-Fi hotspot zariadenia.
2. Na zariadení, cez ktoré chcete konfiguráciu vykonať (smartfón, tablet alebo počítač), vyhľadajte Wi-Fi sieť s názvom **WiFiTally-ATEM#X** a pripojte sa k nej.
3. Otvorte webový prehliadač (napr. Safari alebo Google Chrome) a do adresného riadka zadajte IP adresu **192.168.9.1**. Tým sa načíta konfiguračné webové rozhranie zariadenia WiFi Tally.

Network settings

- **SSID** – zadajte názov vašej domácej/firemnej Wi-Fi siete, ku ktorej sa má WiFi Tally pripojiť
- **Password** – zadajte heslo k tejto Wi-Fi sieti
- **IP address mode** – zvolte, či sa má zariadenie pripájať cez DHCP, alebo pomocou statickej IP adresy
- **IP address** – zadajte IP adresu, ktorú má router priradiť tomuto zariadeniu
- **Subnet mask** – zadajte masku podsiete

Connection settings

- **ATEM switcher IP** – zadajte IP adresu Vášho Blackmagic ATEM
- **Input #** – zadajte číslo vstupu kamery
- **Enable Forward LED** – zapnite alebo vypnite prednú signalizáciu pre moderátora/účinkujúcich

Po vyplnení všetkých údajov kliknite na **Save and restart**.

TIP: Nastavenia môžete zmeniť aj neskôr počas bežnej prevádzky tak, že do prehliadača zadáte IP adresu, ktorú ste zariadeniu prideliť.

Network settings

SSID:
wifitally

Password:
••••••••

IP address mode:
DHCP

IP address:
192.168.10.22

Subnet mask:
255.255.255.0

Connection settings

ATEM switcher IP:
192.168.10.240

Input #:
3

☒ Enable Forward LED

Save and restart

ROZHRANIE NASTAVENIA - SETUP INTERFACE - BEÁLLÍTÁSI INTERFÉSZ - INTERFEIS USTAVIEN

POLSKI

Ustawienie WiFi Tally

1. Wyłącz swój router Wi-Fi i podłącz urządzenie WiFi Tally, które chcesz skonfigurować, do źródła zasilania. Po 10 sekundach zaczną migać niebieska dioda LED, co sygnalizuje, że hotspot Wi-Fi urządzenia jest aktywny.
2. Na urządzeniu, za pomocą którego chcesz przeprowadzić konfigurację (smartfon, tablet lub komputer), wyszukaj sieć Wi-Fi o nazwie **WiFiTally-ATEM#X** i połącz się z nią.
3. Otwórz przeglądarkę internetową (np. Safari lub Google Chrome) i wpisz w pasku adresu adres IP **192.168.9.1**. Spowoduje to załadowanie interfejsu sieciowego konfiguracji urządzenia WiFi Tally.

Network settings (Ustawienia sieciowe)

- **SSID** – wprowadź nazwę swojej domowej/firmowej sieci Wi-Fi, z którą ma się połączyć WiFi Tally
- **Password** – wprowadź hasło do tej sieci Wi-Fi
- **IP address mode** – wybierz, czy urządzenie ma się łączyć przez DHCP, czy za pomocą statycznego adresu IP
- **IP address** – wprowadź adres IP, który router ma przypisać do tego urządzenia
- **Subnet mask** – wprowadź maskę podsieci

Connection settings (Ustawienia połączenia)

- **ATEM switcher IP** – wprowadź adres IP Twojego Blackmagic ATEM
- **Input #** – wprowadź numer wejścia w programie Blackmagic ATEM
- **Enable Forward LED** – włącz lub wyłącz przednią sygnalizację dla prezentera/wykonawców

Po wypełnieniu wszystkich danych kliknij Save and restart.

WSKAZÓWKA: Ustawienia możesz zmienić również później podczas normalnego użytkowania, wpisując w przeglądarce adres IP przydzielony do urządzenia.

MAGYAR

Beállítás WiFi Tally

1. Kapcsolja ki a Wi-Fi routerét, és csatlakoztassa a konfigurálni kívánt WiFi Tally-t az áramforráshoz. 10 másodperc elteltével egy kék LED lámpa kezd villogni, ami azt jelzi, hogy az eszköz Wi-Fi hotspotja aktív.
2. A konfigurációhoz használt eszközön (okostelefon, táblagép vagy számítógép) keresse meg a **WiFiTally-ATEM#X** nevű Wi-Fi hálózatot, és csatlakozzon hozzá.
3. Nyisson meg egy webböngészőt (pl. Safari vagy Google Chrome), és írja be a címsorba a **192.168.9.1** IP-címet. Ezzel betöltődik a WiFi Tally beállítási webes felülete.

Network settings (Hálózati beállítások)

- **SSID** – adja meg az otthoni/vállalati Wi-Fi hálózat nevét, amelyhez a WiFi Tally-nak csatlakoznia kell
- **Password** – adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát
- **IP address mode** – válassza ki, hogy az eszköz DHCP-n keresztül vagy statikus IP-címmel csatlakozzon
- **IP address** – adja meg azt az IP-címet, amelyet a routernek az eszközhez kell rendelnie
- **Subnet mask** – adja meg az alhálózati maszkot

Connection settings (Csatlakozási beállítások)

- **ATEM switcher IP** – adja meg a Blackmagic ATEM készülékének IP-címét
- **Input #** – adja meg a bemenet számát a Blackmagic ATEM készüléken
- **Enable Forward LED** – kapcsolja be vagy ki az első jelzőfényt a műsorvezető/fellépők számára

Minden adat kitöltése után kattintson a Save and restart gombra.

TIPP: A beállításokat később, normál működés közben is megváltoztathatja úgy, hogy beírja a böngészőbe az eszközhez rendelt IP-címet.

ENGLISH

Setup WiFi Tally

1. Turn off your Wi-Fi router and connect the WiFi Tally you wish to configure to a power source. After 10 seconds, a blue LED indicator will start flashing, signaling that the device's Wi-Fi hotspot is active.
2. On the device you want to use for configuration (smartphone, tablet, or computer), search for the Wi-Fi network named **WiFiTally-ATEM#X** and connect to it.
3. Open a web browser (e.g., Safari or Google Chrome) and enter the IP address **192.168.9.1** into the address bar. This will load the WiFi Tally configuration web interface.

Network settings

- **SSID** – enter the name of your home/company Wi-Fi network that you want the WiFi Tally to connect to
- **Password** – enter the password for this Wi-Fi network
- **IP address mode** – select whether the device should connect via DHCP or using a static IP address
- **IP address** – enter the IP address that the router should assign to this device
- **Subnet mask** – enter the subnet mask

Connection settings

- **ATEM switcher IP** – enter the IP address of your Blackmagic ATEM
- **Input #** – enter the input number in Blackmagic ATEM
- **Enable Forward LED** – turn the front indicator light for the presenter/performers on or off

After filling in all the details, click Save and restart.

TIP: You can also change these settings later during normal operation by entering the assigned IP address into your browser.

DEUTSCH

Setup WiFi Tally

1. Schalten Sie Ihren Wi-Fi-Router aus und schließen Sie das WiFi Tally, das Sie konfigurieren möchten, an eine Stromquelle an. Nach 10 Sekunden beginnt eine blaue LED-Anzeige zu blinken, was signalisiert, dass der Wi-Fi-Hotspot des Geräts aktiv ist.
2. Suchen Sie auf dem Gerät, mit dem Sie die Konfiguration durchführen möchten (Smartphone, Tablet oder Computer), nach dem Wi-Fi-Netzwerk mit dem Namen **WiFiTally-ATEM#X** und verbinden Sie sich damit.
3. Öffnen Sie einen Webbrowser (z. B. Safari oder Google Chrome) und geben Sie die IP-Adresse **192.168.9.1** in die Adresszeile ein. Dadurch wird die Konfigurations-Weboberfläche des WiFi Tally geladen.

Network settings (Netzwerkeinstellungen)

- **SSID** – Geben Sie den Namen Ihres Heim-/Firmen-Wi-Fi-Netzwerks ein, mit dem sich das WiFi Tally verbinden soll
- **Password** – Geben Sie das Passwort für dieses Wi-Fi-Netzwerk ein
- **IP address mode** – Wählen Sie aus, ob sich das Gerät über DHCP oder mit einer statischen IP-Adresse verbinden soll
- **IP address** – Geben Sie die IP-Adresse ein, die der Router diesem Gerät zuweisen soll
- **Subnet mask** – Geben Sie die Subnetzmaske ein

Connection settings (Verbindungseinstellungen)

- **ATEM switcher IP** – geben Sie die IP-Adresse Ihres Blackmagic ATEM ein
- **Input #** – Geben Sie die Eingangsnummer in Blackmagic ATEM ein
- **Enable Forward LED** – Schalten Sie die vordere Signalleuchte für den Moderator/die Darsteller ein oder aus

Klicken Sie nach dem Ausfüllen aller Daten auf Save and restart.

TIPP: Sie können die Einstellungen auch später im normalen Betrieb ändern, indem Sie die dem Gerät zugewiesene IP-Adresse in den Browser